

ミニLoRaWAN® ゲートウェイ UG63

ユーザーガイド



安全上のご注意

Milesightは、本動作ガイドの指示に従わなかったことによるいかなる損失や損害に対して も責任を負いません。

- ◆ 本装置を分解したり改造したりしないでください。
- ◆ 本機を裸火の近くに置かないでください。
- ◆ 動作範囲を下回ったり上回ったりする場所に設置しないでください。
- ◆ 取り付けの際は、装置の電源を入れたり、他の電気機器に接続したりしないでください。
- ◆ 屋外で使用する場合は、耐雷性と防水性を確認してください。
- ◆ 損傷したケーブルを使用して装置を接続したり、電源を供給したりしないでください。

適合宣言

UG63は、CE、FCC、RoHSの必須要件およびその他の関連規定に適合しています。



著作権 © 2011-2025 Milesight.無断複写・転載を禁じます。

本ガイドに記載されているすべての情報は著作権法により保護されています。Xiamen Milesight IoT Co., Ltd.の書面による許可なく、いかなる組織または個人も、いかなる手段に よっても、本ユーザーガイドの全部または一部をコピーまたは複製することはできません。



ご不明な点がございましたら、 Milesightテクニカルサポートまで お問い合わせください: Eメール <u>iot.support@milesight.com</u> サポートポータル: <u>support.milesight-iot.com</u> 電話番号: 86-592-5085280 ファックス: 86-592-5023065 住所Building C09, Software Park Phase III, Xiamen 361024, China

改訂履歷

日付	ドキュメント版	説明
2024年1月5日	V 2.0	UG63 V2をベースにした初期バージョン
2025年4月3日	V 2 1	1. 組み込みネットワークサーバーを追加します。
	V Z.1	2. ChirpStack v4パケットフォワーダと互換性があります。

2

Milesight

	3. パケット転送装置のデータ再送を追加。
	4. スケジュール再起動、pingツール、ホスト名を追加します。
	5. セルラー設定にプロトコルパラメータを追加。
	6. 独自メッセージフィルタを追加します。

内容

1. はじめに	5
1.1 概要	5
1.2 主な特徴	5
 ハードウェアはじめに 	5
2.1 パッキングリスト	5
2.2 ハードウェアの概要	6
2.3 LEDインジケータとリセットボタン	6
2.4 寸法(mm)	7
3. ハードウェアのインストール	7
3.1 SIMカードの取り付け(セルラー版のみ)	7
3.2 電源	7
3.3 ゲートウェイの設置	8
3.3.1 デスクトップ	8
3.3.2 壁/天井取り付け	8
4. ゲートウェイへのアクセス	10
5. 動作ガイド	12
5.1 Status	12
5.2 パケット転送	14
5.2.1 一般	15
5.2.2 Radios	17
5.2.3 パケットフィルター	19
5.2.4 アドバンス	20
5.2.5 トラフィック	20
5.3 ネットワークサーバー	21
5.3.1 一般設定	21
5.3.2 デバイス	22
5.3.3 アプリケーション	24
5.3.4 パケット	28
5.4 ネットワーク	30
5.4.1 リンクバックアップ	30
5.4.2 WAN	32
5.3.3 セルラー(セルラー版のみ)	33
5.3.4 WLAN	33
5.5 サービス	34
付録	39

4

1. はじめに

1.1 概要

UG63は8チャンネルの軽量屋内LoRaWAN[®] ゲートウェイです。SX1302チップを採用した UG63は、エンドノードと主流のネットワークサーバー(The Things Network、ChirpStackなど) 間のパケット転送接続を設定できます。コンパクトなサイズと高い性能により、小規模なシナ リオや単ースペースにおけるLoRaWAN[®] ネットワークの独立展開に非常に適しています。また、 UG56/UG65/UG67や他のメインゲートウェイと共に、大規模なシナリオで信号の死角を埋める ことによってLoRaWAN[®] の信号カバレッジを強化するための補助ゲートウェイとしても機能し ます。オフィス、駐車場、キャンパスなどの広い屋内エリアの理想的な補助装置です。

1.2 主な特徴

- SX1302チップを搭載し、より少ない消費量でより多くのトラフィックを処理します。
- 2000以上のエンドノード接続に対応する8つの半二重チャンネル
- 持ち運びに便利な小型サイズ
- デスクトップ、壁、天井への取り付けに対応
- イーサネットとセルラー (4G) によるマルチバックホールのバックアップ
- Milesight UG56/UG65/UG67 コントローラーゲートウェイにデータを送信することで、
 LoRaWAN[®] ネットワークの死角をカバーします。
- The Things Industries、ChirpStack、AWS IoT Core for LoRaWAN[®] など、主流のネットワークサーバーと互換性があります。
- 内蔵ネットワークサーバーとMQTT APIで簡単に統合
- 遠隔管理システムに対応し、遠隔地でも簡単に導入可能

2. ハードウェアはじめに

2.1 パッキングリスト



1 × UG63デバイス	2×壁掛け	×1 Type-Cケーブル(1m)&	1 × クイックガイド
	キット	電源アダプタ	





1×PoEスプリッタ (オプション)

×1 保証書

▶ 上記の品目に不足または破損がある場合は、担当営業までご連絡ください。

2.2 ハードウェアの概要



2.3 LEDインジケータとリセットボタン

LEDインジケータ

LED	表示	ステータス	説明
	電源しいマニノ	オフ	電源オフ
SYS	電源とシステム	グリーンライト	システムは正常に稼動しています。
	ステーダス	レッドライト	システムの不具合
		オフ	SIMカードが登録中または登録フェイル(または SIMカードが挿入されていない)。
			ゆっくり点滅SIMカードが登録され、ダイヤルアッ プの準備ができています。
	セルラーの状態	グリーンライト	急速に点滅:SIMカードが登録され、ダイヤルアッ プ中です。
			静的です:SIMカードは正常に登録され、ダイヤル アップされています
Ethorpot		オフ	切断または接続フェイル
Port	リンクインジケ ーター	黄色点滅	データ送信

接続インジケー	オフ	イーサネットポートが切断されています
タ	グリーンライト	イーサネットポートに接続

リセットボタン

機能	アクション	LED表示
工場出荷時設定に リセット	ボタンを5秒以上長押し	SYS:高速点滅。

2.4 寸法(mm)



3. ハードウェアのインストール

3.1 SIMカードの取り付け(セルラー版のみ)

micro (3FF) SIMカードを以下の矢印に従ってデバイスに挿入します。SIMカードを取り出 す必要がある場合は、SIMカードを押すと自動的にポップアップします。



3.2 電源

UG63は、デフォルトで**USB(5V)**または**DC**電源コネクタ(**5-12V)**から給電できます。電源ケ ーブルを取り付ける際は、イーサネットケーブルと一緒に溝に通してください。 Milesight





3.3 ゲートウェイの設置

UG63は、デスクトップ、壁掛け、天吊りなど、複数の設置方法に対応しています。作業を 開始する前に、すべてのケーブルが設置され、設定が完了していることを確認してくださ い。

注意: 取り付けの際は、電源や他の機器に接続しないでください。

3.3.1 デスクトップ

デバイスの背面にあるバッフルとマウンティングプレートを取り外すと、デバイスをデス クトップに置くことができます。



3.3.2 壁/天井取り付け

1. 装置背面の取り付け板を外してください。



2. 取付プレートを壁または天井の希望の位置に水平に合わせ、2つの取付穴をマークし、



そのマークに合わせて2つの穴を開け、それぞれ壁にプラグを差し込みます。

3. 取付板をネジで壁のプラグに固定します。



4. デバイスを時計回りに回し、マウンティングプレートにロックします。



4. ゲートウェイへのアクセス

UG63は、設定用のユーザーフレンドリーなウェブGUIを提供し、ユーザーはWi-Fi経由でアクセ スできます。デフォルト設定は以下の通りです: Wi-Fi SSID: Gateway_XXXXXX (ラベルに記載) Wi-Fi IPアドレス: 192.168.1.1 ブラウザChrome (推奨) ユーザー名: admin パスワード: password

設定ステップ:

ステップ1:コンピュータのワイヤレスネットワーク接続を有効にして、対応するアクセスポイン トを検索し、コンピュータをこのアクセスポイントに接続します。

ステップ2: ブラウザを開き、192.168.1.1と入力してウェブGUIにアクセスします。

ステップ**3**:言語を選択します。

ステップ 4: デフォルトのユーザー名とパスワードを入力して、Web GUI にログインします。

English

ステップ5:ウィザードに従って基本設定を完了することをお勧めします。すべてのステップをスキップしたり、ウィザードを終了してデバイスを設定することもできます。

1) 必要に応じてメインリンクを決定するリンクフェイルオーバー設定と、ping検出設定を行い ます。詳細は<u>リンクバックアップの</u>章を参照してください。

2) イーサネットWAN設定を行い、必要に応じてネットワークアクセスを設定します。詳細は WANの章を参照してください。

3) セルラーネットワークの設定を行い、セルラー接続を設定します。通常、セルラーネットワークに登録するには APN パラメータを入力する必要があります。詳細はセルラーの章 を参照してください。

- 4) 正しいシステム時間を設定します。詳細は「<u>時間」の</u>章を参照してください。
- 5) LoRaWAN[®] ネットワークサーバを接続するためにデバイスを設定します。詳細は「<u>パケッ</u> トフォワード-一般」の章を参照してください。
- 6) パケットフィルタを設定します。詳細は<u>「パケット転送-パケットフィルタ」の</u>章を参照してくだ さい。
- 7) WLAN設定を行います。詳細はWLANの章を参照してください。
- 8) セキュリティのためにデバイスのパスワードを変更します。

注:イーサネットポートの接続タイプは、デフォルトではDHCPです。UG63は、イーサネ ットポートの接続タイプを静的IPに選択し、イーサネットポートにIPアドレスを割り当て ると、有線アクセスもサポートします。

ステップ1: 「Network >WAN」ページで、接続タイプを「Static IP」に選択し、イーサネット WANポートのIPアドレスを設定します。

Status	Link backup WAN Cellular N	NLAN
Packet Forward	Connection Type	Static IP ~
Network Server		
Network	IP Address	192.168.23.150
Service	Netmask	255.255.255.0
System	Gateway	192.168.23.200
Maintenance	Primary DNS Server	8.8.8.8
	Secondary DNS Server	223.5.5.5

ステップ2:コンピュータをUG63のイーサネットポートに直接、またはスイッチ経由で接続します。

ステップ3:手動でコンピュータにIPアドレスを割り当てます。→ → Windows 10システムを例に して、"コントロールパネル" "ネットワークとインターネット" "ネットワークと共有センター "に行 き、"イーサネット "をクリックします。

→ * ↑ 🛂 > Control P	anel > Network	and Internet > Network and	Sharing Center		
Control Panel Home	View you	r basic network inform	ation and set up conne	ections	
	View your ad	tive networks			
Change adapter settings					
hange advanced sharing	Milesig	ht 5G	Access type:	Internet	
ettings	Public n	etwork	Connections	Connections: Q Ethernet	
fedia streaming options			0		
	Change you	r networking settings		Ethernet	
	💼 Se	t up a new connection or net	vork	"	
	Se	et up a broadband, dial-up, or	VPN connection; or set up a r	outer or access point.	
	Tr	oubleshoot problems			
	Di	agnose and repair network pro	blems, or get troubleshootin	g information.	

A. →「プロパティ」「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を開き、

「次のIPアドレスを使用する」を選択して、UG63の同じサブネット内に手動で固定IPを割り当てます。

ieral		
ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you r r the appropriate IP settings.	I automatically if your network supports eed to ask your network administrator	
O Obtain an IP address autor	natically	192 168 23 200
Use the following IP addres	s:	152 . 100 . 25 . 200
IP address:	192 . 168 . 23 . 200	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	255.255.255.0
Default gateway:	192 . 168 . 23 . 150	
Obtain DNS server address	automatically	192 . 168 . 23 . 150
Use the following DNS serv	er addresses:	
Preferred DNS server:	8.8.8.8	
Alternate DNS server:	· · · ·	
Validate settings upon exi	Advanced	

ステップ4:ブラウザを開き、イーサネットポートのIPアドレスを入力してウェブGUIにアクセスします。

5. 動作ガイド

5.1 Status

Overview Cellular			Manual Refresh 👻 Ref
UG63-L08GL-915M		Ethernet Connected	Link in use
SN 6739E16020760003	EUI 24E124FFFEFA0FA8	Туре	Static
System Information		IP	192.168.45.156
Firmware Version	64.0.0.3	MAC	24:e1:24:fa:0f:a8
Hardware Version	V1.1	Gateway	192.168.45.1
Region	US915	DNS	8.8.8
Local Time	2025-04-10 21:29:13 Thursday	Connection Duration	0d, 00h 04m 14s
Uptime	0d, 00h 04m 21s		
CPU Temperature	50.3°	Cellular Disconnected	
		IP Address	0.0.0.0/0
erview パラメータ	=☆ 日日		
Model			
woder	クートウェイの主モウル名。		
SN	ゲートウェイのシリアル番号。		
EUI	ゲートウェイの一意の識別子で、編集はでき	きません。	
stem Informatio	n		
mware Version	ゲートウェイの現在のファームウェア・ノ	ヾ ージョン。	
rdware Version	ゲートウェイの現在のハードウェア・バーミ	ジョン。	

12

Region	ゲートウェイの LoRaWAN [®] 周波数。これは Packet Forward > Radios ページ で変更できます。
Local Time	システムの現在の現地時間。
Uptime	ゲートウェイの稼働時間に関する情報。
CPU Temperature	CPUの温度。
Ethernet	
Туре	その場所の緯度。
IP	イーサネットポートのIPアドレス。
MAC	イーサネットポートのMACアドレス。
Gateway	イーサネットポートの上位ゲートウェイアドレス。
DNS	イーサネットポートのDNSサーバーアドレス。
Connection Duration	イーサネットネットワークの接続時間に関する情報です。
Cellular (セルラー)	坂のみ)
IP Address	携帯電話ネットワークのIPアドレス。
Connection Duration	携帯電話ネットワークの接続時間情報。
WLAN	
SSID	WLAN アクセスポイントの SSID。
LoRaWAN Packet F	orward
Server Type	LoRaWAN [®] パケット転送接続タイプ。
Server Address	LoRaWAN [®] ネットワークサーバのアドレス。サーバタイプが Basic Station の 場合、LNS URI と CUPS URI が表示されます。

view Cellular			Manual Refresh ¥ Refres
Ready Register Status: Registered (Home network)		NET Connected Connection Duration: 0days, 00:27:49	
Modem		Network	
Model	EG912U	IPv4 Address	10.139.25.142/32
Version	EG912UGLAAR03A09M08	IPv4 Gateway	192.168.0.1
Signal Level	31 asu(-51 dbm)	IPv4 DNS	218.85.152.99
MEI	869487060733168		
MSI	460115210733084		
CCID	89860321245923785509		
SP	CHN-CT		
Network Type	FDD LTE		
PLMN ID	46011		
LAC	5F0C		
Cell ID	0508708		

Cellular(セルラー版のみ)		
パラメータ		
Modem		
	モジュールとSIMカードの対応する検出状態。	
	● SIMカードが挿入されていません。	
	● SIM Card Error: SIMカードがエラーです。	
	● PIN Error: PINコードがエラーです。	
SIM Status	● Pin Required: SIMカードはPINコードを入力する必要があります。	
	● PUK Required : SIMカードはPUKコードでロックを解除する必要があります。	
	● No Signal:携帯電話の信号がありません	
	● Ready: SIMカードが挿入されています。	
	● Down: SIMカードが無効になっています。	
Register Status	SIMカードの登録状況です。	
Model	セルラーモジュールの名前。	
Version	セルラーモジュールのファームウェアバージョン。	
Signal Level	登録した携帯電話ネットワークのRSSI(受信信号インジケータ)。	
IMEI	セルラーモジュールのIMEI。	
IMSI	SIMカードのIMSI。	
ICCID	SIMカードのICCID。	
ISP	SIMカードが登録されているネットワークプロバイダー。	
Network Type	FDD LTEなど、接続されているネットワークのタイプ。	
PLMN ID	MCC、MNC、LAC、およびセル ID を含む現在の PLMN ID。	
LAC	SIMカードの位置エリアコード。	
Cell ID	SIMカードの位置のセルID。	
Network		
Connection Status	携帯電話ネットワークの接続状態。	
Connection Duration	携帯電話ネットワークの接続時間情報。	
IPv4 Address	携帯電話ネットワークのIPv4アドレス。	
IPv4 Gateway	セルラーネットワークのIPv4ゲートウェイ。	
IPv4 DNS	携帯電話ネットワークのIPv4 DNSサーバー。	

5.2 パケット転送

UG63は、LoRaWAN[®] エンドデバイスとLoRaWAN[®] ネットワークサーバー間の通信をセットアップするパケットフォワーダーとして動作することをサポートします。

5.2.1 一般

EUI		24E124FFFEF7FC26		
Gateway ID *		24E124FFFEF7FC26		
Destination	on			
Enab	ble			
Туре		Semtech 🗸	Connected	
Serve	er Address	eu1.cloud.thethings.network		
Port	Up	1700		
Port	Down	1700		
General				
パラメータ		説明		
EUI	ゲートウェイの一	・意の識別子で、編集はできません。		
Gateway ID	The Things Netwo めのカスタマイス	orkなどのネットワークサーバーにゲ 、可能なID。デフォルトではゲートウ	ートウェイを登録するた エイEUIと同じです。	
Destination				
Enable	パケット転送機能	を有効または無効にします。		
	パケット転送タイ	プをSemtech、Chirpstack-Generic、	Basic Station、	
	Remote Embedded NS、DeviceHub LNS、Milesight Development			
	Platform LNSから選択します。			
	Semtech: Semtech UDPプロトコルを介してネットワークサーバーに			
	接続します。ほとんどの主流ネットワークサーバーへの接続をサポー			
	トしています。			
Туре	Chirpstack-Generic: 汎用 MQTT ゲートウェイブリッジ経由で			
	Chirpstackv3 に接続します。			
	Chirpstack-v4: MQTT フォワーダ経由で Chirpstackv4 に接続します。			
	Basic Station: TCP プロトコルでネットワークサーバに接続します。設定			
	の際、LNSとCUPSの両方の設定を行う必要はありません。			
	Remote Embedde	Remote Embedded NS: Milesight UG65/UG67/UG56ゲートウェイの組み		
	込みネットワーク	サーバーに接続します。		
	Embedded NS: #	且み込みネットワークサーバーに接紙	売します。	
	DeviceHub LNS: Milesight DeviceHub LNSに接続します。この場合、サー			
	DeviceHub LNS:	Milesight DeviceHub LNSに接続しま	す。この場合、 サービ	
	DeviceHub LNS: M スページでDevice	Milesight DeviceHub LNSに接続しま eHub 2.0オプションを選択して有効	す。この場合、 サービ にし、プラットフォーム	

Milesight Development Platform LNS: Milesight Development Platform LNS
に接続します。ServiceページでMilesight Development Platformオプション
を選択して有効にし、ゲートウェイをプラットフォームアカウントに追加す
る必要があります。

Semtech

Server Address	LoRaWAN [®] ネットワークサーバーの IP アドレスまたはドメイン。
Port Up	エンドデバイスからネットワークサーバーへのアップリンクを転送するUDPポー ト。
Port Down	ネットワークサーバーからエンドデバイスへのダウンリンクを転送するUDP ポート。
	ネットワークが切断された場合、アップリンクタイプのパケットを最大500個
Data Retransmission	まで保存し、ネットワーク復旧後にネットワークサーバーにデータを再送信し ます
	$\overset{\circ}{\mathbf{\mu}}$: デバイスは Join Request パケットを保存しません。
Basic Station	
	LoRaWAN [®] ネットワークサーバのURLです。< <i>server-address</i> >と< <i>port</i> >を実際
URI	のサーバのアドレスとポートに置き換えてください。
	LNS URI: wss:// <server-address>:<port> or ws://<server-address>:<port></port></server-address></port></server-address>
	CUPS URI: https:// <server-address>:<port></port></server-address>
	サーバ・ドメインを保護するためのCA証明書。
CA File	<mark>注</mark> :インポートする前に、証明書のファイル形式を. <i>trustに</i> 変更してください。
Client Certificate File	ゲートウェイの身元を確認するためのクライアント証明書ファイル。
Client Key File	ゲートウェイの身元を確認するための秘密鍵ファイル。
	ネットワークが切断された場合、アップリンクタイプのパケットを最大500個
Data Retransmission	まで保存し、ネットワーク復旧後にネットワークサーバーにデータを再送信し
	ます。
	<mark>注:</mark> デバイスは Join Request パケットを保存しません。
ChipStack-Generic/	ChirpStack-v4
Server Address	LoRaWAN [®] ネットワークサーバーの IP アドレスまたはドメイン。
MQTT Port	LoRaWAN [®] ネットワークサーバーのポート。
Region ID	ChirpStack-v4サーバの地域ID。この値はPacket Forward > Radiosページで Supported Freqを変更する際に自動的に入力されます。
User Credentials	有効にすると、ユーザー名とパスワードの入力が必要になります。
	自己署名証明書」または「CA署名サーバ証明書」を選択します。
TLS Authentication	CA signed server certificate : 端末にあらかじめ搭載されている認
	証局(CA)発行の証明書で検証します。
	Self signed certificates:カスタムCA証明書、クライアント証明書、秘密鍵をア ップロードして検証します。
Data Retransmission	ネットワークが切断された場合、アップリンクタイプのパケットを最大500個 まで保存し、ネットワーク復旧後にネットワークサーバーにデータを再送信し ます。

16

	注:デバイスは Join Request パケットを保存しません。	
Remote Embedded NS		
Server Address	MilesightコントローラーのゲートウェイのIPアドレスまたはドメイン名。	
MQTT Port	Milesight コントローラーゲートウェイへの通信ポートです。	
	ネットワークが切断された場合、アップリンクタイプのパケットを最大500	
Data Retransmission	個まで保存し、ネットワーク復旧後にネットワークサーバーにデータを再送	
	信します。	
	<mark>注:</mark> デバイスは Join Request パケットを保存しません。	

5.2.2 Radios

Radio Channel Setting			
Supported Freq	EU868	~	
Radio 0	867.5		
Radio 1	868.5		
Multi Channels Setting			
Enable	Radio		Frequency/MHz
	Radio 1	~	868.1
	Radio 1	*	868.3
	Radio 1	*	868.5
	Radio 0	~	867.1
	Radio 0	*	867.3
	Radio 0	*	867.5
	Radio 0	~	867.7
	Radio 0	*	867.9

LoRa Channel Setting		
Enable		
Radio	Radio 1	~
Frequency/MHz	868.3	
Bandwidth/kHz	250KHz	~
Data Rate/Bit	SF7	~
FSK Channel Setting		
Enable	v	
Radio	Radio 1	~
Frequency/MHz	868.8	
Bandwidth/kHz	125KHz	~

Radios		
パラメータ	説明	
Radio Channel Setti	ing	
Supported Freq	 アップリンクとダウンリンクの周波数とデータレートに使用される LoRaWAN®の周波数プラン。利用可能なオプションは、ゲートウェイのモデルによって異なります: -470M:CN470 -868M: EU868、RU864、IN865 215M: US045 av045 KD020 As002 4828284 	
Radio 0/Radio 1	-915M:US915、au915、KR920、AS923-1&2&3&4	
Multi Channels Setting		
Enable	このチャネルでパケットを送信するかどうかを設定します。	
Radio	中心周波数としてラジオ0またはラジオ1を選択します。	
Frequency/MHz	このチャンネルの周波数を設定します。周波数範囲:中心周波数±0.4625。	
LoRa/FSK Channel Setting		
Enable	このチャネルでパケットを送信するかどうかを設定します。	
Radio	中心周波数としてラジオ0またはラジオ1を選択します。	
Frequency/MHz	このチャンネルの周波数を設定します。	
Bandwidth/kHz	このチャネルの帯域幅を設定します。	
Data Rate/Bit	データレートを設定します。	

5.2.3 パケットフィルター

UG63は、ネットワークの輻輳を軽減し、ネットワークトラフィックを節約し、安全な動作を 確保するために、さまざまな条件によってアップリンクパケットをフィルタリングすることを サポートしています。

注:デスティネーションタイプがEmbedded NSの場合、この機能は動作しません。

Proprietary Message Filter			
Filters by NetID			
Mode	• White List • Black List		
List		+	
Filters by JoinEUI			
Mode	• White List		
List		То	+
Filters by DevEUI			
Mode	• White List • Black List		
List		То	+

Packet Filters	
パラメータ	説明
Proprietary	地白ノッセージパケット (Mthuma-111) たむどしない トラクレナナ
Message Filter	孤日メッセージハクット (Mtype=111) を転送しないようにします。
Filters by NetID	NetIDを満たすアップリンクパケットを転送する/転送しない。
Filters by JoinEUI	JoinEUI範囲を満たす参加要求パケットを転送する/転送しない。
Filters by DevEUI	DevEUI範囲を満たす参加要求パケットを転送する/転送しない。
	フィルターモードをブラックリストまたはホワイトリストから選択します。
Mode	White List:このリストのパケットのみをネットワークサーバーに転送しま
	す。
	Black List:このリスト以外のパケットのみをネットワークサーバーに転送し
	ます。
List	特定のフィルタリング値または範囲リストを設定します。すべての条件は、
LISU	最大5つのリストを追加することができます。

注:

1. join EUIとdevEUIが両方設定されている場合、両方の条件を満たすパケットだけが転送されます。

2. サードパーティのネットワークサーバーがゲートウェイにフィルター条件を割り当てる場合、 ゲートウェイはネットワークサーバーの設定を優先して使用します。

5.2.4 アドバンス

Beacon Setting			
Beacon Period	0 0 128		
Intervals Setting			
Keep Alive Interval/s	10		
Stat Interval/s	30		
Push Timeout/ms	100		
Expert Options			
Enable			
			Example

Advanced	
パラメータ	説明
Beacon Setting	
Beacon Period	クラス B デバイスの時間同期のためにゲートウェイがビーコンを送信する間 隔。0 はゲートウェイがビーコンを送信しないことを意味します。エンド・ デバイスのタイプがクラス B の場合は、値を 128 に選択してください。
Intervals Setting	
Keep Alive Interval/s	ゲートウェイからネットワークサーバーに送信されるキープアライブパケ ットの間隔。
Start Interval/s	ネットワークサーバーのゲートウェイ統計を更新する間隔。
Push Timeout/ms	データ送信した後、サーバーからの応答を待つタイムアウト。
Expert Options	
Enable	有効化後、デバイスはパケットフォワーダーを設定するための設定ファイ ルのカスタマイズをサポートし、カスタマイズされた設定は、Web GUI のパケットフォワード設定を上書きします。 正しいフォーマットで設定ファイルをカスタマイズするには、"Example " をクリックしてリファレンスページに移動してください。

5.2.5 トラフィック

UG63は、エンドデバイスまたはネットワークサーバーから受信したトラフィックの最新30件を 表示することができます。

Clear

General Radios	Packet Filters Advanced Traffic						Stop
Direction	Time	Frequency	Datarate	Channel	RSSI	SNR	Data
Up	0000-00-00T00:00:00.000000Z	868.300000	SF12BW125	1	-68	7.8	gHYKGAcAbxpV1CCs4WGqdz DHsEnqTV8=
Up	0000-00-00T00.00.00.000000Z	868.300000	SF10BW125	1	-59	12.0	AAEAKgDAJOEkMgU4TGEk4 SQqSrt0xl=
Up	0000-00-00100:00:00.000000Z	868.300000	SF12BW125	1	-84	-0.5	QFUDAASBYQMNVXIWJ55sO 6clOGiHNbc=
Up	0000-00-00T00:00:00.000000Z	868.100000	SF12BW125	0	-70	8.2	AAABAAAAQUCoUiWHQbxB QKJMK+HR0Fk=
Up	0000-00-00T00.00.00.000000Z	868.100000	SF10BW125	0	-67	11.5	QCrgkQYAn91a1X42GOklKvfA SbVvRH0≕
Up	0000-00-00T00:00:00.000000Z	868.100000	SF10BW125	D	-68	12.2	QCCSkcEA9etVX0BIv6hcyE2r 1J.7AMEk+igRitvaBaSGTbrYw Wyg2RWnijLsQGv3XG0c2W MusHNV2zh49oE=
Up	0000-00-00T00:00:00.000000Z	867.700000	SF7BW125	6	-94	-2.5	QP6GoQCAm1FVo5jXGJxO1/ x719Ncuw==
Up	0000-00-00T00:00:00.000000Z	868.500000	SF10BW125	2	-59	8.5	AAEAKgDAJOEkMgU4TGEk4 SSzLNZDAIs=
Up	0000-00-00T00.00:00.000000Z	868.300000	SF12BW125	1	-95	-6.8	QFFVdMKBmqwNVdJOJjWYrL 2w94tKErE9U63A9A==
Up	Z000000.00:00:00:00-00000	867.700000	SF7BW125	6	-80	10.2	QG1JBQGADY1VNsn0fEof3KU RCne+NkKG+KJD
Up	0000-00-00100:00:00:000000Z	868.100000	SF7BW125	0	-80	11.2	QAØyYQeA8AQKKLbn7v9pcT RKu6ScYZhnVUBe
Up	0000-00-00T00:00:00.000000Z	868.300000	SF7BW125	1	-83	12.0	QG1JBQGADY1VNsn0fEof3KU RCne+NkKG+KJD

Traffic	
パラメータ	説明
Fresh/Stop	Fresh: クリックするとこのページが更新され、最新データが自動的に更新されます。
	Stop: クリックするとこのページの更新を停止します。
Direction	このパケットの送信方向。
Time	このパケットの受信時刻。
Frequency	このパケットを受信または送信する周波数。
Datarate	このパケットのデータレート。
Channel	このパケットを受信または送信する周波数チャネル。
RSSI	このパケットの受信信号強度。
SNR	このパケットの S/N 比。
Data	このパケットの暗号化されたデータ。

5.3 ネットワークサーバー

UG63は、パケットフォワーダタイプを**Embedded NS**に選択すると、LoRaWAN[®] ネットワーク サーバとして動作します。

5.3.1 一般設定

Global Channel Plan Setti	ng	
Channel Plan	EU868	
	If you want to modify Channel Plan, please	go to [Packet forwarder]-[Radio] .
Channel	0-2	
Additional Channels		
Frequency(MHz)	Min Datarate	Max Datarate

General	
パラメータ	説明
	アップリンクとダウンリンクの周波数とデータレートに使用される
Channel Plan	LoRaWAN [®] の周波数プランを表示します。
	エンドデバイスが特定の周波数チャンネルで通信できるようにし
	ます。空白にすると、LoRaWAN [®] 地域パラメータ・ドキュメン
	トで指定されているデフォルトの標準使用可能チャンネルをすべ
Channel	て使用することになります。
	チャンネルのインデックスを入力できます。
	例
	1、40:チャンネル1およびチャンネル40を有効にします。
	1-40:チャンネル1~40を有効化
	1-40、60:チャンネル1からチャンネル40、チャンネル60まで有効
Additional	地域によっては、LoRaWAN [®] 地域で許可されている場合、追加プランを使
Channels	用して、EU868や KR920のような LoRaWAN® 地域パラメータで定義さ
	れていない追加チャネルを設定することができます。

5.3.2 デバイス

デバイスとは、LoRaWAN[®] ネットワークに接続し、通信を行うエンドデバイスのことです。ゲートウェイは最大20台のデバイスを追加することができます。

Add Batch Import	Delete							DeviceEUI
DeviceName	DeviceEUI	Class	Join Type	Application	Activated	Create Time	Last Seen	
Device2	24e124	Class A	OTAA		8	1970-01-01 08:07:52+0800		<u>/</u> Ū
WT101	24E124	Class A	OTAA		0	2025-03-14 16:05:52		2 🗇

Devices	
パラメータ	説明
Add	クリックしてデバイスを追加します。
Batch Import	クリックすると、デバイスが一括で追加されます。テンプレートファイ ルをダウンロードして調整し、ファイルをアップロードして複数のデバ イスを追加できます。
Delete	削除するデバイスにチェックを入れます。
Device Name	デバイスの名前を表示します。

22

+

Device EUI	デバイスの EUI を表示します。
Class	デバイスのクラスタイプを表示します。
Join Type	デバイスの結合タイプを表示します。
Application	デバイスのアプリケーション名を表示します。
Activated	デバイスのネットワークステータスを表示します。
Create Time	デバイスの作成時間を表示します。
Last Seen	最後にパケットを受信した時刻を表示します。
Operation	デバイスを編集または削除します。

* DeviceName	Description
* DeviceEUI	* Class
	Class A 🗸
* Join Type	* Appkey
ΟΤΑΑ	×
* DevAddr	* NwkSkey
* AppSkey	
Advanced Parameters	
* Uplink Frame-counter	* Downlink Frame-counter
0	0
* FPort	
1	
	Cancel Add Next Add

Add Device Con	Add Device Configuration		
パラメータ	説明		
Device Name	このデバイスの名前を入力します。		
Description	このデバイスの説明を入力します。		
Device EUI	このデバイスの EUI を入力します。		
Class	クラスAまたはクラスCをお選びください。		
Join Type	ジョインタイプをOTAAまたはABPから選択します。		
Арр Кеу	端末が無線アクティベーションによってネットワークに参加するたびに、アプリケ ーション・キーはアプリケーション・セッション・キーの導出に使用されま す。		
Dev Addr	デバイス・アドレスは、現在のネットワーク内のエンド・デバイスを識別します。		
NwkS Key	ネットワーク・セッション・キーは、エンド・デバイスの仕様です。これは、データの整合性を保証するために、エンド・デバイスがすべてのアップリンク・データ・メッセージのMICまたはMICの一部(メッセージ整合性コード)を計算するために使用されます。		

AppS Key	AppSKey は、エンド・デバイス固有のアプリケーショ
	ン・セッション・キーです。アプリケーション・サーバ
	ーとエンド・デバイスの両方が、アプリケーション固有
	のデータ・メッセージのペイロード・フィールドを暗号
	化および復号化するために使用します。
	ネットワーク・サーバーにアップリンク送信されたデータ・フレー
Uplink Frame-	ムの数。エンド・デバイスによってインクリメントされ、エンド・
counter	デバイスによって受信されます。ユーザーはパーソナライズされた
	エンドデバイスを手動でリセットすることができ、その場合、その
	エンドデバイスのフレーム・カウンターとネットワーク・サーバー
	のフレーム・カウンターは0にリセットされます。
	エンドデバイスがネットワークサーバーからダウンリンクで受信し
	たデータフレーム数。ネットワーク・サーバーによってインクリメ
Downlink Frame-	ントされます。
counter	ユーザーはパーソナライズされたエンドデバイスを手動でリセットす
	ることができ、その場合、エンドデバイスのフレームカウンターとそ
	のエンドアバイスのネットリークサーバーのフレームカワンターはU にリセットされます
FPort	デバイスのダウンリンクポートを入力してください。Milesightデバ
	イスのデフォルトは85です。
Frame-Counter	フレーム・カウンタの検証を無効にすスト リプレイ・アタックが
Validation	可能になるため、セキュリティが損なわれます。

5.3.3 アプリケーション

アプリケーションは、同じ目的/同じタイプのデバイスの集まりです。ユーザーは、同じサー バーに送信する必要がある一連のデバイスを同じアプリケーションに追加することができ ます。ゲートウェイは最大5つのアプリケーションの追加をサポートし、各アプリケーショ ンは1つのMQTTブローカーにのみ接続できます。

1. アプリケーションを追加するには、[Add]をクリックします。

Add		
Application	Description	Activated/All

2. アプリケーション名をカスタマイズして説明を入力し、[Next]をクリックします。

← Add Application

1 Basic Information	Add Device
Application App1	Description



3. このアプリケーションに追加するデバイスを選択し、[**Save**]をクリックします。適切なデバ イスがない場合は、「+」をクリックして新しいデバイスをこのリストに追加することもできま す。

← Add Application

		Basic Information				2 Add Device	
No	Device Selected 0						+ Q
	Device Name	Device EUI	Join Type	Class	Activated		
	Device1	24e1241234567677	Class A	OTAA	\otimes		
Sa	ve Previous	Cancel					

4. このアプリケーションのデバイスを追加または削除するには、Deviceページに移動します。

← App1 24e12412345	67677 💆 Edit					
Device MQTT						
Add Delete						DeviceEUI
DeviceName	DeviceEUI	Class	Join Type	Application	Activated	
Device1	24e1241234567677 미	Class A	OTAA	App1	8	E√⊋

5. **MQTT**ページに移動してMQTTブローカー情報を設定し、エンドデバイスとMQTTブローカー間の通信を設定します。

Device MQTT				
* Name				
Enable V Not Enabled				
General				
* Broker Address		* Broker Port		
		1883		
* Client ID		* Keep Alive Interval(s)		
24E124FA0E5C_1741761923		60		
Data Retransmission				
Auto Reconnect				
* Reconnect Period				
4				
Clean Session				
User Credentials				
TLS				
Last-Will Topic	Last-Will QoS	Last-Will Retain	Last-Will Payload	
	QoS 0 v			
Data Topic				
Data Type	Торіс	Retain	QoS	
Uplink data			QoS 0	v
Downlink data			QoS 0	÷
lein notification			0.000	
Join nouncation			405 V	•
ACK notification			QoS 0	¥
Request data			QoS 0	~
Response data			QoS 0	~

MQTT Settings	
パラメータ	説明
Name	この MQTT 接続の名前をカスタマイズします。
Enable	この MQTT 接続を有効または無効にします。
Broker Address	データを受信するMQTTブローカのアドレス。
Broker Port	データを受信するMQTTブローカーポート。
	クライアントIDは、サーバに対するクライアントの固有IDです。
Client ID	すべてのクライアントが同じサーバーに接続されている場合に一意でなけれ
	ばならず、QoS1と2でメッセージを処理するためのキーとなります。
Connection	接続タイムアウト後にクライアントが応答を受け取らなかった場合、接
l imeout/s	続は切断されたとみなされます。範囲は1-65535
Keep Alive	クライアントがサーバーに接続された後、クライアントはサーバーに定期的
Interval/s	にハートビートパケットを送信し、生存を維持します。範囲1-65535
Data	ネットワークが切断された場合、デバイスはあらゆる種類のパケットを最
Retransmission	大100個まで保存し、ネットワーク復旧後にMQTTブローカーにデータを
Retarismission	再送信することができます。
Auto Reconnect	接続が切断された場合は、自動的に再接続を試みます。
	Reconnect Period: サーバーに再接続する間隔。

	有効な場合、接続は一時的なセッションを作成し、クライアントがブローカー
Clean Session	から切断されるとすべての情報が失われます。無効な場合、接続は永続的なセ
	ッションを作成し、セッションがログアウトするまで残り、オフラインメッセ
	ージを保存します。
User Credentials	MQTT ブローカーに接続するためのユーザー認証情報を有効または無効にします。
	MQTT通信のTLS暗号化を有効にします。
	CA-signed server certificate:デバイスにあらかじめ搭載されている認証局
	(CA) が発行した証明書で検証します。
TLS	Self-signed certificates :カスタム CA 証明書(.crtまたは.pem)、クラ
	イアント証明書(.crt)、秘密鍵(.key)をアップロードして検証しま
	す。
	注: MQTTブローカーのタイプがHiveMQの場合、TLSを有効にし、CA signed
	server certificateとしてオプションを設定してください。
	Last will メッセージは、MQTT クライアントが異常切断されたときに自動
	的に送信されます。通常、デバイスのステータス情報を送信したり、他の
Last Will and	デバイスやプロキシサーバーにデバイスのオフライン状態を通知するため
Testament	に使用されます。
	Last-Will Topic:遺言メッセージを受け取るトピックをカスタマイズします。
	Last-Will QoS : QoS0、QoS1、QoS2はオプションです。
	Last-Will Retain:最終意志メッセージを保持メッセージとして設定します。
	Last-Will Payload:遺言メッセージの内容をカスタマイズします。
Data Topics	
	MQTT ブローカーと通信するためのデータ型:
	Uplink Data:デバイスのアップリンクパケットを受信
Data Tana	Downlink Data:デバイスにダウンリンクコマンドを送信
Data Type	Join Notification:デバイスからの参加要求パケットを受信
	ACK Notification:デバイスからのACKパケットを受信
	Request data:ゲートウェイを照会し、設定するためのリクエストを送信しま
	9。 Deserves date, 西北された古体た巫信
Topic	Response data: 安水されに心合を文信 パブロッシングに体田されるデータ刑のトピックタ
Retain	このトピックの最新メッヤージを保持メッヤージに設定します。
	QoS 0 - 一度だけ
	これは最も速い方法で、必要なメッセージは1通だけです。また、最も信頼性
	の低い転送モードでもあります。
	$O_{OS} 1 - 小なくとも一座$
005	このレベルでけ、メッセージが少たくとも1回け配信されることが保証されま
QUU	この がては、アフロ マルフはくこの日は記旧になるこことの 水皿になる
	9か、後数回配信されることものりまり。 Oos 2 - 一 西 だ け
	9か、後数回配信されることものりまり。 QoS 2 - 一度だけ QoS 2は MQTTの最高レベルのサービスです。このレベルは 各メッセージ
	9か、後数回配信されることもめりまり。 QoS 2 - 一度だけ QoS 2は、MQTTの最高レベルのサービスです。このレベルは、各メッセージ が意図された受信者によって一度だけ受信されることを保証します。 QoS 2

5.3.4 パケット

Milesight

SG50は、最新の500個のパケットを表示することができます。

General Devices	Application Pac	ckets						Manual Refresh ~	Refresh
Clear Data									
DeviceEUI	Gateway ID	Frequency	DataRate	RSSI/SNR	Size	Fcnt	Туре	Time	
24e124	24e124	903900000	SF7BW125	-52/13.8	0	2	UpUnc	2025-04-10 13:31:55+0800	E
24e122	24e124	925700000	SF8BW500	_/-	0	1	DnUnc	2025-04-10 13:31:50+0800	E
24e124	24e124	904700000	SF8BW125	-53/16.5	27	1	UpUnc	2025-04-10 13:31:50+0800	=
24e124	24e124	927500000	SF10BW500	-/-	17	0	JnAcc	2025-04-10 13:31:49+0800	E
24e124	24e124	905300000	SF10BW125	-49/14	18	0	JnReq	2025-04-10 13:31:44+0800	E
24e124	24e124	923900000	SF10BW500	-/-	17	0	JnAcc	2025-04-10 13:31:09+0800	E
24e124	24e124	904100000	SF10BW125	-54/13.5	18	0	JnReq	2025-04-10 13:31:05+0800	=
24e12 ²	24e124	904500000	SF10BW125	-51/13.5	18	0	JnReq	2025-04-10 13:30:11+0800	E

Packets	
パラメータ	
Clear Data	このページのデータをクリアするにはクリックしてください。
Device EUI	パケットのデバイスEUI。
Gateway ID	このパケットを送信するゲートウェイのID。
Frequency	このパケットを受信または送信する周波数。
Datarate	このパケットのデータレート。
RSSI/SNR	このパケットの受信信号強度と信号対雑音比。
Size	このパケットのサイズ。
Fcnt	このパケットのフレームカウンタ。
	パケットのタイプを表示します:
	JnAcc - 参加受付パケット
	JnReq - 参加要求パケット
Туре	UpUnc - アップリンク未確認パケット
	UpCnf - アップリンク確認パケット - ネットワークからのACK応答を要求
	DnUnc - ダウンリンク未確認パケット
	DnCnf - ダウンリンク確認パケット-要求されたエンドデバイスからのACK応答
Time	このパケットの受信時刻。
E	このパケットの詳細をご確認ください。

DevAddr	06b18ccf	
GwEUI	24e124	
AppEUI	24e124	
DeviceEUI	24e124	
Class Type	Class A	
Immediately		
Timestamp	198750486	
Туре	UpUnc	
Adr	true	
AdrAckReq	false	
Ack	false	
Font	1	
Port	85	
Modulation	LORA	
Bandwidth	125	
SpreadFactor	8	
Bitrate	0	
CodeRate	4/5	
SNR	16.5	

Packets-Detail	
パラメータ	説明
DevAddr	このページのデータをクリアするにはクリックしてください。
GwEUI	このパケットを送信するゲートウェイのID。
AppEUI	このパケットを送信したデバイスのアプリEUI。
Device EUI	パケットのデバイスEUI。
Class Type	このパケットを送信するデバイスのクラスタイプ。
Immediately	このダウンリンクパケットをすぐに送信するかどうか。
Timestamp	パケットフォワーダ起動後、このパケットを受信するまでの時間を表示し
Timestamp	ます。
	単位:ms
	パケットのタイプを表示します:
	JnAcc - 参加受付パケット
	JnReq - 参加要求パケット
Туре	UpUnc - アップリンク未確認パケット
	UpCnf - アップリンク確認パケット - ネットワークからのACK応答を要求
	DnUnc - ダウンリンク未確認パケット
	DnCnf - ダウンリンク確認パケット-要求されたエンドデバイスからのACK応答
Adr	デバイスがADRを有効にしているかどうか。
A dr A ok Dog	ネットワークがアップリンク・メッセージを受信していることを確認するため
AarAckReq	に、ノードは ADRACKReq メッセージを定期的に送信します。これは1ビット
	長です。

	True: ネットワークは、アップリンクメッセージを受信していることを確認
	するために、ADR_ACK_DELAY 時間内に応答する必要があります。
	偽: ADR が無効、またはネットワークが ADR_ACK_DELAY で応答しない場
	合。
Ack	ACKパケットかどうか。
Fcnt	このパケットのフレームカウンタ。
Port	このパケットを送信する FPort。このパケットがMACコマンドの場合、ポ
	ートは0です。このパケットがアプリケーションデータを含む場合、ボー
	トは0ではありません(1-233)。
Modulation	LoRaとは、物理層がLoRa変調を使用することを意味します。
Bandwidth	周波数チャネルの帯域幅。
Spreading Factor	このパケットのSF。
Bitrate	この周波数チャンネルのビットレート。
CodeRate	この周波数チャンネルのコーデレート。
RSSI	このパケットの受信信号強度。
SNR	このパケットの S/N 比。
Power	このデバイスのTXパワー。
Payload (b64)	base64形式のパケットのペイロード。
Payload (hex)	このパケットのHEX形式のペイロード。
MIC	このパケットのMIC。MICは暗号化されたメッセージ整合性コードで、
MIC	MHDR、FHDR、FPort、および暗号化されたFRMPayloadのフィールド上で計
	算されます。

5.4 ネットワーク

5.4.1 リンクバックアップ

UG63は、両方のネットワーク・リンクの優先順位の設定と、リンクが利用可能かどうかを 確認するためのping検出設定をサポートしています。

Main Link		
Main Link	WAN	~
Enable Ping Detection (
Primary Server (IPv4)	8.8.8	
Secondary Server (IPv4)	223.5.5.5	
Interval/s	300	
Retry Interval/s	5	
Timeout/s	3	
Max Ping Retries	3	

Secondary link	
Secondary link	Cellular 🗸
Enable Ping Detection 🕕	
Primary Server (IPv4)	8.8.8.8
Secondary Server (IPv4)	223.5.5.5
Interval/s	300
Retry Interval/s	5
Timeout/s	З
Max Ping Retries	З
More	
Revert to Main Link	
Revert Interval/s	300
Emergency Reboot ()	

Link Backup	
パラメータ	説明
Main Link	WANとセルラーから選択してください。
Secondary Link	WAN(セルラー)またはなしから選択します。
Enable Ping	有効にすると、デバイスは対応するサーバーにICMPパケットを送信し、定期 的に接続を検出します。
Detection	注意 :デバイスがプライベートネットワーク(インターネット以外)に接続 されている場合は、このオプションを無効にすることをお勧めします。
Primary Server (IPv4)	デバイスはこのサーバーアドレスにICMPパケットを送信し、インターネット接続がまだ利用可能かどうかを判断します。
Secondary Server (IPv4)	プライマリサーバーが利用できない場合、デバイスはセカンダリサーバーの アドレスにpingを送信しようとします。
Interval/s	2 つの Ping 間の時間間隔。
Retry Interval/s	pingがフェイルした場合、デバイスはリトライ間隔ごとに再度pingを送信します。
Timeout/s	デバイスが ping 要求に対する応答を待つ最大時間。タイムアウト時間内に 応答がない場合、ping 要求はフェイルしたものとみなされます。
Max Ping Retries	接続がフェイルしたと判断するまで、デバイスがping要求の送信を再試行す る回数。
More	

31

Revert to Main Link	メインリンクの接続が戻ると、メインリンクに戻ります。
Recovery interval/s	メインリンクに切り替わるまでの待ち時間を秒数で指定します。
Emergency Reboot	リンクが利用できない場合、デバイスを再起動します。

5.4.2 WAN

UG63は、イーサネットポートをルーターに接続し、ネットワークにアクセスすることができます。

Connection Type	Static IP	*
IP Address	192.168.45.178	
Netmask	255.255.255.0	
Gateway	192. <mark>16</mark> 8.45.1	
Primary DNS Server	8.8.8.8	
Secondary DNS Server	223.5.5.5	

WAN	
パラメータ	説明
	必要に応じて接続タイプを選択します。
	Static IP:イーサネットWANポートに静的IPアドレス、ネットマスク、ゲー
Connection Type	トウェイを割り当てます。
	DHCPクライアント : イーサネットWANインターフェースをDHCPクライアン トとして設定し、IPアドレスを自動的に取得します。
Primary DNS Server	プライマリIPv4 DNSサーバーを設定します。
Secondary DNS Server	セカンダリ IPv4 DNS サーバーを設定します。
Static IP	
IP Address	イーサネットポートのIPv4アドレスを設定します。
Netmask	イーサネットポートのネットマスクを設定します。
Gateway	イーサネットポートのIPv4アドレスのゲートウェイを設定します。
DHCP	

Use Peer DNS DHCPサーバーからDNSを取得します。

5.3.3 セルラー (セルラー版のみ)

UG63は、携帯電話ネットワーク接続のためにSIMカードを挿入することをサポートしています。

Protocol	IPv4	¥	
APN			
Username			
Password		Ø	
Authentication Type	СНАР		
PIN Code		Ø	
AT Command	EG:AT+CGREG?		Send

Cellular		
パラメータ	説明	
Protocol	「IPv4」「IPv4/IPv6」から選択します。	
	ローカルISPが提供する携帯電話ダイヤルアップ接続のアクセスポイント名。	
APN	携帯電話会社にお問い合わせいただくか、インターネットで検索してください。	
Username	ローカルISPが提供する携帯電話ダイヤルアップ接続のユーザー名。	
Password	ローカルISPが提供する携帯電話ダイヤルアップ接続のパスワード。	
Authentication		
Туре	NOILE、FAF、UTAF ハ*り迭状しまり。	
PIN Code	SIMロック解除のための4~8文字のPINコード。	
AT Command	AT コマンドを送信して、セルラー情報の取得や高度な設定を行います。	

5.3.4 WLAN

UG63は、デバイスを設定するAPモードとして動作するようにwlan機能をサポートしており、 それは他のアクセスポイントに接続することはできません。

注:1台のUG63デバイスが同時にログインできるのは、2台のデバイスのWLAN接続のみです。

Enable		
SSID	Gateway_F8184B	
Encryption Mode	WPA-PSK	~
Key		۲

WLAN	
パラメータ	説明
Enable	Wi-Fi機能を有効または無効にします。
	このデバイスの Wi-Fi アクセスポイントの固有の名前です。デフォルトの
SSID	SSIDはGateway_XXXXXです(XXXXXはMACアドレスの下6桁)。
Encryption Mode	「No Encryption」と「WPA-PSK」はオプションです。
	セキュリティモードがWPA-PSKの場合、Wi-Fiパスワードをカスタマ
Кеу	イズします。長さ:8~63。制限:空白以外のASCII文字。

5.5 サービス

Device Management		
Auto Provision		
Enable		
Management Platform		
Enable		
Platform Type	DeviceHub 2.0	
Devicehub Address	http://192.168.45.80	
ペラメータ	影	

Auto Provision	デバイスがインターネットに接続された後、Milesight Development Platformか らコンフィギュレーションを一度だけ受信できるようにします。これは管理 プラットフォームモードが無効の場合でも機能します。	
Management Platform		
Enable	デバイスをMilesight管理プラットフォームで管理できるようにします。	
Platform	Milesight DeviceHub 2.0またはMilesight Development Platformはオプションです。	
DeviceHub Address	DeviceHubサーバーのIPアドレスまたはドメイン名を設定します。	

5.6 システム

5.6.1 一般

ゲートウェイはホスト名の変更をサポートします。

Hostname

Gateway

5.6.2 ユーザー

Username	admin
Old Password	۲
New Password	۲
Confirm New Password	۲

パラメータ	説明
Username	新しいユーザー名を入力してください。大文字、小文字、数字、「_」、「-」の み使用できます。
Old Password	古いパスワードを入力してください。
New Password	新しいパスワードを入力してください。
Confirm New Password	新しいパスワードをもう一度入力してください。

5.6.3 時間

Milesight

Current Time	2023-10-25 13:47:15		
Time Zone	Asia/Beijing	¥	
Sync Type	Sync with NTP Server	*	
NTP Server Address	pool.ntp.org		

パラメータ	説明		
Current Time	現在のシステム時刻を表示します。		
Time Zone	ドロップダウンリストをクリックして、タイムゾーンを選択します。		
Sync Type	NTPサーバーと同期するように修正されました。		
NTP Server Address	NTPサーバーのIPアドレスまたはドメイン名を設定します。		

5.6.4 アクセスサービス

HTTP		
Local access		
Access port	80	

パラメータ	説明		
Local access	HTTPのローカルアクセスを有効または無効にします。		
Access port	HTTPのサービスポートを設定します。		

5.7 メンテナンス

5.7.1 ログ

Log Severity		Debug	~
Log File		Download	
Core dur	np 🕒	Download	
パラメータ		説明	
Log Severity	深刻度のリストはsyslogプロトコルに従います。		
Log File	ログファイルのダウンロード		

5.7.2 バックアップ/アップグレード

Backup		
Download Backup	Download	
Restore		
Reset	Perform Reset	
Config File		Import Restore
Upgrade		
Firmware Version	64.0.0.1	
Reset		
Upgrade Firmware		Import Upgrade

Backup/Upgrade				
パラメータ	説明			
Backup				
Backup	現在の設定ファイルをPCにエクスポートし			
	ます。			
Restore				
Reset	デバイスを工場出荷時の設定にリセットします。リセット処理が完了する と、デバイスが再起動します。			

Config File	"Import "ボタンをクリックして設定ファイルを選択し、"Restore "ボタンを クリックして設定ファイルをデバイスにアップロードします。			
Upgrade				
Firmware Version	現在のファームウェアバージョンを表示します。			
Reset	このオプションを有効にすると、アップグレード後にデバイスは工場出荷時 のデフォルトにリセットされます。			
	Import "ボタンをクリックして新しいファームウェアファイルを選択し、			
	"Upgrade "をクリックしてファームウェアをアップグレードします。			
	注:			
Upgrade Firmware	1) アップグレード中に、コンピュータと SG50 デバイス間の距離が遠すぎ			
	ない ように注意してください。			
	2) アップグレード後、デバイスは自動的に再起動します。WebGUIにア			
	クセスするには、Wi-Fiを再接続してください。			
	3) アップグレード後、Web GUIの表示に異常がある場合は、ブラウザのキャッシュを削除してください。			

5.7.3 再起動

このページでは、ゲートウェイを再起動してログインページに戻ることができます。新しいコ ンフィギュレーションが失われないように、ゲートウェイを再起動する前に "Save "ボタンをク リックすることを強くお勧めします。

Reboot	Reboot			
Schedule Reboot				
Enable				
Cycle	Every Day	•	00 •	00 •

Reboot		
パラメータ	説明	
Reboot	すぐにデバイスを再起動してください。	
Schedule Reboot		
Enable	定期的な再起動を有効または無効にします。	
Cycle	再起動サイクルを日/週/月で選択し、時間を設定します。	

5.7.4 Ping

Pingツールは、**IPv4**アドレスまたはドメイン名を入力することで、外部ネットワークの接続 性をチェックするように設計されています。 | PING

lost	www.google.com PING
Echo Result	ping to www.google.com(142.250.196.228)
	64 bytes from 142.250.196.228 icmp_seq=1 ttl=55 time=29 ms
	64 bytes from 142.250.196.228 icmp_seq=2 ttl=55 time=29 ms
	64 bytes from 142.250.196.228 icmp_seq=3 ttl=55 time=29 ms
	64 bytes from 142.250.196.228 icmp_seq=4 ttl=55 time=28 ms
	64 bytes from 142.250.196.228 icmp_seq=5 ttl=55 time=29 ms
	5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 144ms
	rtt min/avg/max = 28/28/29 ms

付録

デフォルト周波数

対応周波数	チャンネル /MHz
CN470	471.9, 472.1, 472.3, 472.5, 472.7, 472.9, 473.1, 473.3 (8~15)
EU868	868.1, 868.3, 868.5, 867.1, 867.3, 867.5, 867.7, 867.9
IN865	865.0625, 865.4025, 865.6025, 865.985, 866.185, 866.385, 866.585, 866.785
RU864	868.9, 869.1, 869.3, 867.3, 867.5, 867.7, 867.9, 868.1
AU915	916.8, 917, 917.2, 917.4, 917.6, 917.8, 918, 918.2 (8~15)
US915	903.9, 904.1, 904.3, 904.5, 904.7, 904.9,905.1, 905.3 (8~15)
KR920	922.1, 922.3, 922.5, 922.7, 922.9, 923.1, 923.3, 923.5
AS923-1	923.2, 923.4, 922, 922.2, 922.4, 922.6, 922.8, 923
AS923-2	921.2, 921.4, 921.6, 921.8, 922, 922.2, 922.4, 922.6
AS923-3	916.6, 916.8, 917, 917.3, 917.4, 917.6, 917.8, 918
AS923-4	917.3, 917.5, 917.7, 917.9, 918.1, 918.3, 918.5, 918.7

-以上